

Инструкция по позиционированию ладони на терминале BioSmart PV-WTC

✓ Правильное позиционирование руки



- 1 Приложите ладонь к чашке терминала так, чтобы указательный, средний и безымянный пальцы находились в соответствующих направляющих
- 2 Большой палец отведен в сторону. Пальцы и запястье должны быть прижаты к чашке. Пальцы должны быть выпрямлены
- 3 Пальцы должны быть прижаты к выступам на верхней части сканера. Ладонь раскрыта естественным образом
- 4 Середина ладони должна находиться над сканером. Запястье должно находиться в направляющей

✗ Неправильное позиционирование руки



Ладонь прогнута внутрь чашки, пальцы согнуты



Запястье и пальцы не в направляющих, пальцы прижаты друг к другу



Ладонь расположена по диагонали, ладонь ниже нормального положения



Запястье не прижато к нижней части корпуса и не находится в направляющей